

## ETIQUETA DEL FILTRO



**MASPROT S.C. e I.LTDA.**  
 Walker Martinez St.#5574 - Par. 12 G. Avda.  
 Fono (56-2) 4989000  
 Fax : (56-2) 4989001  
 Santiago - CHILE



### FILTRO MHE-1B

Este filtro es aprobado sólo en la siguiente configuración:

COMPONENTES DEL RESPIRADOR										
TC	Protección <sup>1</sup>	Pieza Facial Alternativa				CARTUCHO			FILTRO	PRECAUCIONES Y <sup>2</sup> LIMITACIONES
		M-162	M-163	M-164	M-203	MVO-1A	MGV-1A	MGA-1A		
84A-2862	P100/OV	X	X	X		X			X	ABCJLMNOP
84A-2863	P100/OV/SD/CL/HC	X	X	X			X		X	ABCJLMNOP
84A-2864	P100/SD/CL/HC	X	X	X				X	X	ABCJLMNOP
84A-5211	P100/OV				X	X			X	ABCJLMNOP
84A-5212	P100/OV/SD/CL/HC				X		X		X	ABCJLMNOP
84A-5213	P100/SD/CL/HC				X			X	X	ABCJLMNOP

#### 1. PROTECCION

P100 FILTRO CONTRA PARTICULADOS  
 (99,97% Nivel de eficiencia )  
 Efectivo contra todo tipo de particulado

CL- Cloro      HC-Acido Clorídrico      OV-Vapores Orgánicos      SD-Anhídrido Sulfuroso

#### 2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- B. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud
- C. No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios
- H. Siga las instrucciones de cambio establecidas para los filtros y canisters, u observe el ESLI para asegurarse que los filtros y canisters sean reemplazados antes que se produzca la saturación.
- J. El no usar o mantener este producto en forma apropiada podría resultar en daño o muerte
- L. Siga las instrucciones del fabricante establecidas en el Manual de Instrucciones, para el cambio de filtros
- M. Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Utilice solamente las partes de reemplazo exactas en la configuración, como especificado por el fabricante.
- O. Refiérase al Manual de Instrucciones, y/o a los Manuales de Mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P. NIOSH no evalúa respiradores como máscaras quirúrgicas.