



MASPROT S.C. e I.LTDA.  
 Walker Martinez St.#5574 - Par. 12 G. Avda.  
 Phone (56-2) 4989000  
 Fax (56-2) 4989003  
 Santiago - CHILE



RESPIRADOR M-2.2

Este Respirador está aprobado sólo en las siguientes configuraciones:

RESPIRADOR COMPONENTS																				
TC	Protección 1	Pieza Facial Alternativa							Filtro Alternativo		Cartucho Alternativo						PRECAUCIONES 2 Y LIMITACIONES			
		M-131	M-132	M-133	M-176	M-178	M-177	M-179	MHE-2	MLE-2	MVO-2	MGA-2	MGV-2	MAG-2	MVO/MHE-2	MGA/MHE-2		MGV/MHE-2	MGV/MLE-2	MGA/MHE-2S
84A-2530	P100	X	X	X	X	X	X	X	X											ABCJLMNOP
84A-2529	N95	X	X	X	X	X	X	X		X										ABCJLMNOP
23C-873	OV	X	X	X	X	X	X	X			X									ABCHJLMNO
23C-872	SD/CL/HC	X	X	X	X	X	X	X				X								ABCHJLMNO
23C-967	OV/SD/CL/HC	X	X	X	X	X	X	X				X								ABCHJLMNO
23C-962	AM/MA	X	X	X	X	X	X	X					X							ABCHJLMNO
84A-2670	OV/P100	X	X	X	X	X	X	X						X						ABCHJLMNOP
84A-2671	SD/CL/HC/P100	X	X	X	X	X	X	X							X					ABCHJLMNOP
84A-2672	OV/SD/CL/HC/P100	X	X	X	X	X	X	X								X				ABCHJLMNOP
84A-2826	OV/SD/CL/HC/N95	X	X	X	X	X	X	X										X		ABCHJLMNOP
84A-4633	SD/P100		X	X	X	X	X	X											X	ABCHJLMNOP

1. PROTECCION

**P100 FILTRO CONTRA PARTICULADO**  
 (Nivel de eficiencia de filtrado 99,97%)  
 Efectivo contra todo tipo de particulado

**N95 FILTRO CONTRA PARTICULADO**  
 (Nivel de eficiencia de filtrado 95%)  
 Efectivo contra particulados libres de aceite.  
 Puede que se apliquen restricciones de tiempo de uso.

CL- Cloro      HC-Acido Clorídrico      OV-Vapores Orgánicos      SD-Anhídrido Sulfuroso  
 AM- Amoníaco      MA-Metilamina

2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- B. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud
- C. No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios
- H. Siga las instrucciones de cambio establecidas para los filtros y canisters, u observe el ESLI para asegurarse que los filtros y canisters sean reemplazados antes que se produzca la saturación.
- J. El no usar o mantener este producto en forma apropiada podría resultar en daño o muerte
- L. Siga las instrucciones del fabricante establecidas en el Manual de Instrucciones, para el cambio de filtros
- M. Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Utilice solamente las partes de reemplazo exactas en la configuración, como especificado por el fabricante.
- O. Refiérase al Manual de Instrucciones, y/o a los Manuales de Mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P. NIOSH no evalúa respiradores como máscaras quirúrgicas.